

Tagbrædder med unik konisk fer og not

Vores tagbrædder kan monteres 3-4 gange hurtigere end tagbrædder med traditionel fer og not. Tagbrædderne kan også leveres brandimprægnerede.



Tagbrædder fra Södra er udformet med konisk fer og not, så de er problemfrie at samle, derudover er de også skridsikre, det øger sikkerheden og forkorter byggetiden.

Den koniske fer og not gør det nemt at lægge undertaget selv på store tagflader. Södras tagbrædder kan monteres 3-4 gange hurtigere end tagbrædder med normal fer og not.

Konisk fer og not en gave til håndværkeren

Hvis tagbrædderne har slået sig eller har suget fugt, kan det være et problem at få feren ind i noten. Der skal typisk slås et par gange på brættet for at tvinge feren ind i noten, når du så slår i den anden ende af brættet hopper feren ud igen. Det er tidskrævende og giver unødvendig irritation.

Problemet kan heldigvis nemt undgås, for med den koniske fer og not kan brædderne samles uden problemer. Vores tagbrædder kan du med et let pres samle 3-4 brædder ad gangen og med et eller to slag i hver ende samle alle brædderne og sømme dem. Det giver en langt hurtigere arbejds gang.

Riflet overflade giver godt fodfæste

Endnu en fordel ved Södras tagbrædder er den riflede overflade, der gør det lettere at stå fast og skridsikkert at gå på. Det giver tryghed, når du arbejder i højden, så du kan arbejde sikrere og hurtigere.

ZIPZAP tagbrædder er brandimprægneret

ZIPZAP tagbrædder er brandimprægneret så træet under ingen omstændigheder kan udvikle flam-

mer – det kan kun forkulle. Desuden får du dokumenteret garanti på seks vigtige områder, for Södras specielle C260 brandimprægnering:

- yder 100 % beskyttelse mod flammer
- giver minimal røgudvikling
- eliminerer risikoen for brændende fragmenter
- er miljøvenlig
- udvikler kun CO2 ved varmpåvirkning
- minimerer risiko for skimmel-svamp og råd

Kan sorteres som almindeligt byggeaffald

Fordi Södra ZIPZAP er brandimprægneret med et miljøvenligt imprægneringsmiddel, kan du affaldssortere stumper og fraskær som almindeligt byggeaffald, hvilket er en stor fordel.

Ring til Södra på tlf. 4848 8200 og aftal din næste leverance af tagbrædder med konisk fer og not. Du kan læse mere på www.sodra.dk.

Montering af tagbrædder med konisk fer og not



Tagbrædderne har konisk fer og not. De bruges på tagkonstruktioner med blandt andet tegl, skifer, bølgeplader og zinkplader.

Læg 3-4 brædder ad gangen

På grund af den konisk formede fer og not på Södras tagbrædder kan brædderne samles uden problemer. Med et let pres kan du samle 3-4 brædder ad gangen og med et eller to slag i hver ende samle alle brædderne og sømme dem.

Montering af ZIPZAP tagbrædder

Brædderne monteres med rustfri eller galvaniserede skruer på de

underliggende spær. Tagbrædderne fås i flere længder, så det er muligt at minimere skærearbejde og spild. Skal tagbrædderne monteres på længere tagflader, så bør samlingerne forskydes i hver række brædder. Dermed "låses" samlingerne af hele tagbrædder før og efter, hvilket giver en stærkere flade og mindsker risikoen for revner.

Sådan undgår du vand i samlingerne

Ved skrå tage bør du montere brædderne med feren opad og noten nedad. Det giver den bed-

ste sikkerhed ved utætheder i tagbelægningen, da samlingen vil sørge for at vandet løber af brædderne på ydersiden, frem for at løbe ned i noten på brædderne.